



**Effettuare una chiamata (metodo 1):**

1. Comporre il numero desiderato
2. Alzare il ricevitore o premere *SPEAKER* (viva voce)
3. Attendere 4 secondi o premere *SEND*

**Effettuare una chiamata (metodo 2):**

1. Alzare il ricevitore
2. Comporre il numero
3. Confermare con il tasto con il segno di spunta

**Rispondere ad una chiamata:**

1. Alzare il ricevitore o premere *SPEAKER* (viva voce)

**Mettere in attesa una conversazione:**

L'apparecchio gestisce 2 conversazioni contemporanee; ogni conversazione è attiva su una determinata linea. Per identificare le linee attive è sufficiente osservare i led L1 (linea1) e L2 (linea2) sulla destra del telefono. Se si preme il tasto relativo alla linea attiva l'interlocutore su quella linea va nello stato di attesa, il relativo led inizia a lampeggiare e l'interlocutore sente la musica d'attesa. Premendo nuovamente il tasto della linea con il led lampeggiante si torna nello stato di conversazione.

**Trasferire una chiamata (modo cieco):**

1. con la conversazione attiva, premere *TRANSFER*. L'interlocutore sente la musica d'attesa.
2. comporre il numero a cui passare la chiamata (terzo interlocutore)
3. premere il tasto con il segno di spunta
4. il terzo interlocutore sente squillare il telefono.

**Trasferire una chiamata (modo con supervisione):**

1. Con la conversazione attiva, attivare l'altra linea (premendo L2 se è attiva L1). L'interlocutore sente la musica d'attesa.
2. Comporre il numero a cui passare la chiamata (terzo interlocutore) e premere il tasto con il segno di spunta.
3. Parlare con il terzo interlocutore
4. Premere L1 per ripristinare la conversazione con il primo interlocutore o il tasto L2 per il secondo (l'operazione può essere ripetuta più volte).
5. Premere il tasto "TRANSFER" e confermare con il tasto con il segno di spunta per unire le chiamate tra L1 e L2 ed agganciare.

**Segreteria telefonica:**

1. Per consultare la segreteria telefonica comporre il numero \*85 e seguire le istruzioni vocali.

**Configurazione del telefono:**

1. Entrare in OpenVoip ([www.openvoip.it](http://www.openvoip.it)) con la propria log-in (utente e password).
2. Andare nella sezione "Elenco interni".
3. Cliccare sul numero a sinistra in grigio che identifica l'interno interessato.
4. A questo punto verranno mostrate le informazioni per la configurazione VOIP di cui a noi interessa solo il campo password.
5. Resettare il telefono (staccando e riattaccando il cavo di alimentazione) e osservare il display, che ad un certo punto mostrerà l'indirizzo ip del telefono stesso.
6. Aprire un browser web (per esempio Internet Explorer o Mozilla Firefox) ed inserire l'indirizzo ip del telefono nella barra degli indirizzi.
7. Inserire nella finestra di autenticazione le seguenti credenziali.
  1. User: wsadmin
  2. Pass: <password VOIP trovata al passo precedente>

**Modificare i parametri di rete :**

1. Entrare nell'amministrazione web del telefono (seguire istruzioni nella sezione Configurazione del telefono).
2. Selezionare la voce "Avanzate" nel menu di sinistra.
3. Impostare i corretti valori di rete.
4. Cliccare sul tasto salva in fondo alla pagina.
5. Cliccare sul tasto riavvia in fondo alla pagina e confermare il riavvio.